MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA

MODELO MP-10 SM

Enhorabuena por la compra de esta batidora fabricada con materias de primera calidad, funcional y con un práctico y atractivo diseño que la hacen fácil y cómoda de usar.
Guarde este manual para futuras consultas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el producto por primera vez.

Guarde este manual para futuras consultas.

*- No toque las cuchillas, son muy afiladas y podría herirse.

*.- Desenchufe SIEMPRE este aparato cuando no lo esté usando, cuando lo ensamble y cuando lo desensamble para limpiarlo después de usarlo.

*.- Manténgalo siempre fuera del alcance de los niños. No permita nunca que lo utilicen sin la supervisión de un adulto

*.- No sumerja el cuerpo del motor (C) ni el cable en agua u otro líquido. No lo coloque bajo un grifo abierto. No lo introduzca en el lavavajillas. Si necesita limpiarlo, use un paño suave humedecido en agua.

*.- No intente repararlo usted mismo. Consulte con el servicio técnico. Si el cable se daña, debe ser sustituido por el servicio técnico oficial y en este caso el aparato quedaría fuera de garantía.
*.- Cuide que el cable no toque superficies muy calientes. No lo acerque a fuentes de calor.
*.- Antes de enchufarlo, verifique que la corriente es la correcta.
*.- Esta batidora está fabricada y preparada para el uso normal de una casa. No es para uso profesional

DESCRIPCION DE CONTROLES

A. Velocidad I
B. Velocidad II
C. Cuerpo del motor
D. Cuchillas batidoras
E. Soporte de pared para batidora y recogecable
F. Vaso mezclador

USO DE LAS VELOCIDADES

Pulse el interruptor (A) para batir en Velocidad normal, si quiere aumentar la velocidad, pulse el interruptor (B) y active una velocidad mas rápida. Puede usar también esta velocidad (B) desde el primer momento para batidas instantáneas. Puede saltarse el Paso (A)

FUNCIONAMIENTO

La batidora es perfecta para preparar salsas, sopas, mayonesa y papillas para bebés. Además puede preparar también batidos y bebidas.

1. Introduzca el cuerpo del motor (C), parte superior de batidora, en la pieza de las varillas de la batidora (D) y gire hasta que oiga el clic y note que está perfectamente encajada.
2. introduzca la batidora en el vaso, y pulse velocidad I (A) o velocidad II (B) según convenga a los alimentos a triturar o batir
3. para desmontar la batidora, gire las dos partes y tire hacia fuera para separarlas.

Puede usar la batidora con otro vaso u otro recipiente, también puede batir o triturar alimentos mientras cocina, en este caso, retire del fuego el recipiente mientras bate su interior para evitar que la batidora pueda quemarse.
Introduzca la batidora en los recipientes con alimentos antes de ponerla en marcha. Actívela cuando las cuchillas estén ya dentro del recipiente para evitar que salpique y en caso de estar cocinando.. que pueda quemarse.

Crema batida (nata batida o montada)
Introduzca en el vaso 400 ml de nata para montar muy fría (min. 33% de materia grasa)
Comience con velocidad I (A) y mientras se monta aumente a velocidad II(B)

Clara montada
Introduzca en el vaso la clara de huevo (máximo 4 claras)
Comience con velocidad I (A) y mientras se monta aumente a velocidad II(B)

LIMPIEZA
Limpie el cuerpo del motor (C) con un paño húmedo.
Las demás piezas pueden ser lavadas con detergente e incluso las puede lavar en lavavajillas. Cuando haya batido o triturado alimentos con mucho color, p.e. zanahorias, las piezas de plástico suelen colorearse, unte estas partes con aceite vegetal antes de introducirlas en el lavavajillas.

Especificación:
220-240V
50Hz 350W

CUIDADO!!
Esta batidora no debe ser usada por personas discapacitadas ni niños sin la supervisión de un adulto.
Este aparato no es un juguete. Por favor, cuide que los niños no lo utilicen como tal.
Desconecte siempre la batidora cuando no esté en uso y cuando esté fuera de la supervisión de un adulto.
No la utilice cerca del agua y cuando la lave o la enjuague, desenchúfela antes.
Si el cable está dañado, no intente repararla usted mismo..contacte con el servicio técnico oficial y autorizado.

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de la sandwichera. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que la sandwichera presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

Una vez que quiera deshacerse de esta batidora o de otro aparato electrodoméstico, no lo deposite en el contenedor de basura. Avise al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente

Este manual es fiel reproducción en cuanto as características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.
La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA

SERVICIO POSTVENTA DE ELCTRONICA S.L.
Fax: 954 183 143
E-mail: incidencias@spvelectronica.com

GARANTIA

Servicio Postventa de Electrónica S.L.
C/ Lonja, 1. P.I. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.

Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla